

Parameterblad

Projektnavn	Endemontre
Regulatormodel	AK-CC55 Single Coil
Regulatorkode	084B4057
Dato	19-09-2023 06:57:04



Parameternavn	Menukode	Enhed	Min.-værdi	Maks.-værdi	Standard værdi	Værdi
Main menu Start / Stop						
Hovedafbryder	r12				Stop	Stop
Forsinkelse af udgange	o01	s	0	600	5	5
Main menu Konfiguration						
Hovedafbryder	r12				Stop	Stop
Anvendelse	o61				1. Komp/Alarm/Lys	4. Alarm/Kant/Lys
AO1 Konfiguration	q09				OFF	OFF
DI1 Konfiguration	o02				OFF	Termost atbånd
DI2 Konfiguration	o37				OFF	Alarm ved åben
DI3 Konfiguration	o84				OFF	OFF
Kølemiddel	o30				Ej valgt	R744
Pe Min område	o20	Bar-g	-1,0	5,0	-1,0	-1,0
Pe Max område	o21	Bar-g	6,0	200,0	12,0	34,0

Temp. følertype	o06				Pt 1000	Pt 1000
Fødevaretype	r89				OFF	OFF
Varetemperaturføler	q39				Alarm luft	Alarm luft
Afrimningsmetode	d01				Elektrisk	Elektrisk
Afrimning stop metode	d10				Tid	S5 følger
Afrimning stop grænse A	d02	°C	0,0	50,0	6,0	6
Netværksadresse	o03		0	240	0	60
Service pin	o04				OFF	OFF
Main menu Termostat funktion						
Termostat funktion	r14				ON/OFF	ON/OFF
Termostat udkobling 1	r00	°C	-30,0	10,0	2,0	1,0
Termostat udkobling 2	r21	°C	-60,0	50,0	2,0	-20,0
Differens	r01	°C	0,1	20,0	2,0	1,0
Maks setpunkt grænse	r02	°C	-30,0	50,0	50,0	10,0
Min setpunkt grænse	r03	°C	-60,0	10,0	-60,0	-30,0
Termostatføler S4%	r15	%	0	100	100	1
Termostatføler S4% nat	r61	%	0	100	100	1
Nathævning	r13	°C	-50,0	50,0	0,0	0,0
S4 frostbeskyttelse	r98	°C	-60,0	50,0	-60,0	-60,0
Smelte interval	r16	hrs	0	10	1	1
Smelte periode	r17	Min	0	30	5	5
Main menu Alarm grænser og forsinkelser						
Afstil alarmer					OFF	OFF
Alarmføler S4% A	A36	%	0	100	100	0

Høj alarmgrænse 1	A13	°C	-60,0	50,0	8,0	4,0
Lav alarmgrænse 1	A14	°C	-60,0	50,0	-30,0	-4,0
Høj alarmgrænse 2	A20	°C	-60,0	50,0	8,0	-12,0
Lav alarmgrænse 2	A21	°C	-60,0	50,0	-30,0	-30,0
Alarmforsinkelse A	A03	Min	0	240	30	30
Alarmforsinkelse nedkøling A	A12	Min	0	240	90	120
Anvend vareføler S6	a01				Nej	Nej
Alarm forsinkelse DI 2	A28	Min	0	240	30	0
Main menu Indsprøjtningfunktion						
Min grænse overhedning	n10	°C	2,0	12,0	3,0	6
Max grænse overhedning	n09	°C	6,0	20,0	12,0	12,0
MOP temperatur	n11	°C	-60,0	15,0	15,0	-20,0
AKV Periode tid	n13	s	3	6	6	6
Min overhedning væskestyring A	P87	°C	0,0	3,0	1,0	1,0
Max overhedning væskestyring A	P86	°C	1,0	20,0	3,0	3,0
Main menu Afrimningsfunktion						
Start afrimning					OFF	OFF
Stop afrimning					OFF	OFF
Afrimningsmetode	d01				Elektrisk	Elektrisk
Afrimning stop metode	d10				Tid	S5 følger
Afrimning stop grænse A	d02	°C	0,0	50,0	6,0	6
Max afrimningstid	d04	Min	0	360	45	45
Afrimningsinterval	d03	hrs	0	240	8	0
Tisforskydelse opstart	d05	Min	0	240	0	0

Max termostat køretid	d18	hrs	0	240	0	0
Tømningstid	d16	Min	0	60	0	2
Afdrypningstid	d06	Min	0	60	0	10
Max ventetid	o16	Min	0	360	20	20
Blæserstyring under afrimning	d09				ON	ON
Blæser start forsinkelse	d07	Min	0	60	0	0
Blæser start temperatur	d08	°C	-60,0	10,0	-5,0	-5,0
Kantvarme ved afrimning	d27				ON	ON
Display forsinkelse afrimning	d40	Min	5	240	30	30
Adaptiv afrimningsfunktion	d21				OFF	OFF
Main menu Afrimningsskema						
Afrimningsskema	t00				Nej	Nej
Main menu Blæser styring						
Blæserfunktion	F05				Ingen pulsering	Ingen pulsering
Blæser stop høj S5 temp.	F04	°C	-60,0	50,0	50,0	50,0
Blæser ved tvangslukning	o90				ON	ON
Blæser stop ved natgardin lukning	P65	s	0	300	0	0
Main menu Kantvarme styring						
Kantvarmefunktion	o85				ON	ON
Main menu Lys / Natgardin funktion						
Lysfunktion	o38				Dag og nat	Dag og nat
Lys når hovedafbryder OFF	o98				OFF	OFF
Møbel rengøring	o46				OFF	OFF

Main menu Display funktion						
Display udlæsning	o97				Display luft	Display luft
Display udlæsning S4%	o17	%	0	100	100	0
Display udlæsning justering	r04	°C	-10,0	10,0	0,0	0,0
Temperatur enhed	r05				Celsius	Celsius
Display lås	P89				OFF	OFF
Main menu Alarm relæ prioriteter						
Alarm relæ prioritet	P41				Medium prioritet	Medium prioritet
Stop alarmgiver					OFF	OFF
Høj temperatur - Prioritet	q28				Høj	Høj
Lav temperatur - Prioritet	q29				Høj	Høj
Følerfejl - Prioritet	q30				Høj	Høj
DI alarmer - Prioritet	q31				Medium	Medium
Afrimning - Prioritet	q32				Lav	Lav
Diverse - Prioritet	q33				Medium	Medium
Indsprøjtning - Prioritet	q34				Medium	Medium
Regulering stoppet - Prioritet	q35				Lav	Lav
Main menu Diverse Adgangskoder						
Adgangskode 3	o05		0	999	0	0
Adgangskode 2	o64		0	999	0	0
Adgangskode 1	P88		0	999	0	0
Main menu Diverse Netværk						
Netværksadresse	o03		0	240	0	60
Baudrate					Auto	Auto

Paritets og stop bit					Even	Even
Main menu Diverse Føler justering						
S3 Lufttilgang A - Justering	r10	°C	-10,0	10,0	0,0	0,0
S4 Luftafgang A - Justering	r09	°C	-10,0	10,0	0,0	0,0
Main menu Diverse Reset til fabriksindstillinger						
Reset til fabriksindstilling	z06				OFF	OFF
Lav nye fabriksindstillinger	o67				OFF	OFF
Main menu Ekspert indstillinger Ekspert indstillinger for indsprøjtning						
Overhedningsfunktion A					Adaptiv	Adaptiv
Overhedningsgrænse lukning A		°C	-1,0	15,0	2,0	2,0
AFident tvangsindstilling A			0,0	20,0	0,0	0,0
Overhedning Kp min A			0,1	5,0	2,0	2,0
Overhedning Kp max A			0,1	20,0	4,0	4,0
Overhedning Tn A		s	10	900	300	300
Te forstærkning A			-1,0	20,0	-1,0	-1,0
MTR Kp faktor A			1,0	50,0	4,0	4,0
MTR Tn time A		s	100	1800	900	900
Overhedning lukning væske A		°C	-5,0	15,0	-3,0	-3,0
Main menu Ekspert indstillinger Master styring						
MC Terrmostat skift					Inaktiv	Inaktiv
MC Ønsket belastning		%	-100	100	0	0
MC Væskestyring					OFF	OFF
MC Nat signal					OFF	OFF

MC Møbel afbrudt					OFF	OFF
MC Tvangslukning					OFF	OFF
MC Tvangskøling					OFF	OFF
MC Start afrimning					OFF	OFF
MC Vent efter afrimning					OFF	OFF
MC Stop afrimning					OFF	OFF
MC Lyssignal	o39				OFF	OFF
MC Aktuelt dugpunkt		°C	-200,0	200,0	0,0	0,0
MC Gns. Tc temp.		°C	-200,0	200,0	0,0	0,0
MC Bluetooth lås					OFF	OFF